DOSIFICADOR GEL HIDROALCOHÓLICO REF.10200

www.randrade.com - TLF. 986 600 286



Dosificador automático de gel. Está controlado por un circuito digital con un sensor infrarrojo y pilas (no incluidas). Funciona de forma regular, durable, sensible, y tiene una buena habilidad anti-interferencia. Gracias al sensor infrarrojo, administra automáticamente el gel evitando el contacto manual y previniendo infecciones cruzadas. Con su bajo consumo energético, hace que las pilas tenga una vida más larga. Es ideal para hoteles, restaurantes, empresas, casas, etc.

Características:

• Control inteligente de batería, el dosificador dejará de funcionar, unos segundos, tras 30 segundos de actividad. Con ello se evita su continuo funcionamiento por iniciación impropia.

• Administra gel automática y continuamente. El dosificador administrará una gota de gel cada 3 segundos durante iniciación continua.




Figure /figura 1




Figure /figura 2

1. Clé / Key / Llave
2. Couvercle / Tapa frontal / Front cover
3. Base




Figure /figura 3

1. Chevilles / Plugs / Tacos
2. Vis / Screws Tornillos




Figure /figura 4

Componentes (Figura 1) :

1. Bomba 2. Orificio de instalación 3. Tapón del depósito 4. Tapa de la batería 5. Depósito 6. Sensor 7. Salida del gel 8. Interruptor Instalación: 1. Siga los pasos y , desbloquee y abra la tapa frontal con la llave que se adjunta, como muestra la Figura 2. 2.Taladre 4 orificios de 6 mm de diámetro, como muestra la Figura 3, y fije el dosificador en el muro con los tacos y tornillos adjuntos. Instalación de las baterías: • Introduzca 4 baterías alcalinas LR6 en la caja, siguiendo los polos "+" "-" y cierre la tapa . Rellenado de Gel: • Desbloquee y abra el tapón , rellene el depósito y cierre la tapa. El volumen máximo es de 1.100 ml

Uso:

1. Abra la tapa frontal, el dosificador está desconectado, y no está operativo. Cierre la tapa frontal, el dispensador se activa y puede ser utilizado. 2. Si se usa por primera vez, pase la mano por el sensor varias veces para vaciar de aire el tubo del depósito. 3. Para recibir la dosis, ponga la mano a una distancia de entre 0mm y 8mm de la salida del gel, el dosificador administrará automáticamente una dosis de 1ml de gel. Si no retira la mano, se administrará una dosis cada 3 segundos hasta un máximo de 10 veces seguidas. Especificaciones: • Voltaje: DC4 x 1,5V LR6 • Capacidad: 1.100 ml • Distancia de accionamiento: aproximadamente 8 cm • Dosis: 1 ml

NOTAS:

1. Para evitar operaciones indebidas, deje, al menos, un espacio de 40 cm debajo del dosificador. 2. NO instale el dosificador en lugares donde reciba rayos solares directos fuertes o sobre superficies con mucho reflejo. 3. Evite el bloqueo de la salida del gel. 4. Mantenga el gel limpio sin impurezas. 5. NO moje directamente el dosificador. 6. Al limpiar, NO use ningún tipo de disolvente o líquido químico que pueda dañar la superficie. Embalaje: • Un dosificador de gel • Un Manual de Usuario • 16 tornillos • 4 tacos de 6 mm de diámetro • Una llave